



# S.C. GRAFORM S.R.L.

Cod fiscal: RO 13474847  
Nr. de înregistrare J12/1232/2000  
IBAN: RO17 OTPV 2000 0015 3983 RO01

400130 CLUJ-NAPOCA, str. Voltaire nr.15  
tel/fax: 0040 264 597087; 590398  
mobil: 0745 589774  
e-mail: [graform\\_cluj@yahoo.com](mailto:graform_cluj@yahoo.com)

[www.graform.ro](http://www.graform.ro)

## Modul de montare FOLIE ANTICOPIATIVĂ

### A. folia cu peliculă autoadezivă

- Suprafața cilindrului se va curăța înainte de montarea foliei.
- Se desface aprox. pe 25 mm hârtia protectoare pe partea de montare a foliei.  
ATENȚIE: Nu desfaceți pe toată suprafața hârtia protectoare!  
(Observație: Cele mai multe mașini KOMORI sunt prevăzute cu bară cu clape de prindere a foliei, astfel nu este necesară utilizarea foliilor autoadezive)
- Potrivii folia la prindere apoi prindeți de cilindru.
- Rotiți cilindrul încet și îndepărtați hârtia protectoare apoi întindeți folia pe cilindru.
- Dacă apar cute și bule de aer opriți operația de montare, luați jos folia și începeți din nou montarea.
- Pentru curățare utilizați același solvent ca și la spălarea cauciucului și a cilindrului de imprimare. Pentru rezultate mai bune recomandăm ca cerneala să fie spălată înainte de uscare.

### B. folia fără peliculă autoadezivă

Unele mașini de imprimat sunt echipate cu cleme de prindere, ceea ce elimină aplicarea stratului de adeziv pe folie.

- Suprafața cilindrului se va curăța înainte de montarea foliei
- Pulverizați un strat subțire de adeziv autocolant pe suprafața netedă a foliei, așteptați 6 minute pentru uscare
- Adezivul trebuie să fie lipicios
- În continuare se lucrează ca și la varianta cu autoadeziv

#### MONTAREA FOLIEI PE CILINDRUL DE TRANSFER CU BARĂ DE PRINDERE

- Rotiți cilindrul încet până când folia aderă de suprafața cilindrului. folia la bara de prindere și fixați pe cilindru.
- Verificați să nu existe cute pe folie sau bule de aer între folie și suprafața cilindrului. Dacă apar aceste fenomene luați jos folia și repetați operațiile de montare. Nu este necesar să se aplice un nou strat de adeziv pe folie.

#### MONTAREA FOLIEI PE CILINDRUL DE IMPRIMARE:

- Verificați ca cilindrul de imprimare să fie în poziție "Oprit".
- Aplivați adeziv autocolant pe folie
- Așteptați aprox. 15 minute pentru ca adezivul să se usuce.
- Poziționați folia pe cilindru și fixați-o de acesta.
- Rotiți cilindrul o rotație pentru a elimina orice bulă de aer dintre cilindru și folie.
- Dacă există bule de aer între folie și cilindru luați jos folia și repetați operațiile de montare.
- Verificați din nou existența bulelor de aer dintre folie și cilindru.

#### OBSERVAȚII

- Pentru spălare folosiți același solvent pe care-l utilizați la spălarea cauciucului și a cilindrului de imprimare.
- Pentru rezultate mai bune recomandăm ca cerneala să fie spălată încă înainte de uscare.

#### Folia poate fi recomandată la următoarele mărci de mașini:

A.B.Dick, ADAST, Akiyama, Gestetner, Hamada, Harris, Hashimoto, Heidelberg, Itek, Komori, MAN-Roland, Miehle, Miller, Misubishi, Multilith, Ryiobi, Shinohara, Solna, Toko, Toko/Imperial